











Aufbauanleitung zu 95581 Hochgrill

21.6..2011



Grill NICHT auf brennbarem
Untergrund aufstellen !
Do NOT assemble on
inflammable bases !







- D** **VORSICHT!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
- GB** **WARNING!** Never use petrol or spirits to light or relight the barbecue!
- I** **ATTENZIONE!** Per accendere o riaccendere non usare alcol oppure benzina!
- F** **ATTENTION!** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le feu !
- H** **VIGYÁZAT!** A begyújtáshoz vagy az újragyújtáshoz nem szabad spirituszt vagy benzint használni
- PL** **WAŻNE!** Do rozpalania lub ponownego rozpalania nie stosować benzyny ani spirytusu!
- S** **SE UPP!** Använd aldrig sprit eller bensin för att tända grillen!
- N** **FORSIKTIG!** Benytt ikke rødsprit eller bensin for å tenne eller tenne på igjen!
- FIN** **VAROITUS!** Älä käytä bensiiniä tai spritiä grillin sytyttämiseen!
- DK** **FORSIGTIG!** Der må ikke anvendes sprit eller benzin til antændelse eller genantændelse!